エクスワード データプラス 追加コンテンツ ガイド

- ・同梱/別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト(CD-ROM)」をお使いになるときは
- ・別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト(データカード)」をお使いになるときは
- 「青空文庫」をお読みになるときは
- 「テキストデータ」をお読みになるときは

電子辞書とパソコンとの接続は、ご使用になるパソコンに「EX-wordライブラリー」または「EX-wordテキストローダー」をインストールするまでは、行わないでください。



同梱/別売の「エクスワードデータプラス専用 ソフト(CD-ROM)」をお使いになるときは

※ 電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordライブラリー」をインストールした後で行ってください。

お使いになる「エクスワードデータプラス専用ソフト(CD-ROM)」の取扱説明書をご覧ください。

別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト (データカード)」をお使いになるときは

別売の「エクスワードデータブラス専用ソフト(データカード)」をSDメモリーカード挿入部にセットすることにより、辞書などのコンテンツを追加することができます。

お使いになる「エクスワードデータプラス専用ソフト(データカード)」の取扱説明書をご覧ください。

1

「青空文庫」をお読みになるときは [®]

※ 電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●青空文庫とは

青空文庫は、利用に対価を求めない、インターネット電子図書館です。 著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを、テキストとHTML形式でそろえています。

青空文庫のメインサイトは、http://www.aozora.gr.jp/ です。

青空文庫から「読みたい作品のファイル」をパソコンにダウンロード する

青空文庫のメインサイト(http://www.aozora.gr.jp/)にアクセスし、読みたい作品のファイルを「図書カード」から、パソコンにダウンロードします。電子辞書に転送できるファイルは、テキスト形式のファイル(拡張子が.txt)のみです。テキスト形式のファイルをダウンロードしてください。

- ※ 初めての方は、まず、青空文庫のメインサイト内の「青空文庫早わかり」を ご覧ください。
- ※ テキストファイルは zip 形式で圧縮されている場合があります。開くときには、「解凍」の操作が必要になります。
- **2** 同梱のCD-ROMから「EX-wordテキストローダー」をパソコンにインストールする

青空文庫からパソコンにダウンロードしたファイルを、電子辞書に転送するには、「EX-wordテキストローダー」が必要となります。 同梱のCD-ROMからお使いになるパソコンにインストールしてください。

- ① 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
 ※ここではCD-ROMドライブをGドライブとして説明します。
 ※自動的に「EX-wordライブラリーsetup」画面になった場合は、「キャンセル」ボタンをクリックして中断してください。
- ② Windowsの「スタート」ボタンから「ファイル名を指定して実行(R)...」を選びます。
- ③ 「名前(O)」に「G:\textup」と入力します。
- ④「OK」をクリックします。
- ⑤インストーラーが起動します。
- ⑥ 表示されるメッセージに従ってインストールを行ってください。
- ⑦ インストールが終了すると、デスクトップにテキストローダーアイコンが表示されます。

(テキストローダーアイコン)



2

3 パソコンにインストールした「EX-wordテキストローダー」を起動する

テキストローダーアイコンをダブルク リックして「EX-wordテキストロー ダー」を起動します。



3

電子辞書とパソコンを接続する

必ず、電子辞書本体に付属のUSBケーブルをご使用ください。

重要ン パソコンと接続する前に、必ず「EX-word テキストローダー」をイン ストールしておいてください。

- ① [EX-word テキストローダー]が起動していることを確認します。
- ② 電子辞書の電源を切ります。
- ③ USBケーブルの一端をパソコン本体のUSBポートに直接接続し、もう一端を電 子辞書のUSBコネクターに接続します。



※ 必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。パソコン本体以外のUSB ポートでは正常に動作しない場合があります。

電子辞書とパソコンを通信できる状態にする

- ①電子辞書の電源を入れます。
- ②電子辞書のライブラリーを押します。

電子辞書の画面



パソコンの画面/メッセージ



③ 電子辞書の▶を2回押して「通信する」を選び、「訳/決定」を押します。

重要い Windows XPをお使いの ハードウェアのインストール 場合には、右のような警告 メッセージが表示されるこ とがあります。

このメッセージが表示され たときには、[続行(C)]をク リックし、そのままインス トールを続けてください。



6

5

電子辞書の画面



パソコンの画面/メッセージ



電子辞書に、1でパソコンにダウンロードした「読みたい作品のファ イル」を転送する

パソコン上で、「EX-wordテキスト ローダー に「読みたい作品のファイル」 をドラッグアンドドロップすると、電 子辞書への転送が始まります。

> 本体メモリーに転送するとき は、ここにドロップ



ときは、ここにドロップ

- 電子辞書への転送が終わったら、「EX-wordテキストローダー」を終 了する
- 電子辞書の電源を切って、USBケーブルをはずす
- 電子辞書で作品を読む
- ①電子辞書の電源を入れ、ライブラリーを押します。
- ② ◀または▶を押して、本体保存リスト またはカード保存リスト(**6**でファイルを 転送した先)を選びます。



③ ▲または▼を押して読みたいファイルを反転させ、訳/決定を押します。

「テキストデータ」をお読みになるときは

※電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●テキストデータとは

降と同様の操作を行う

拡張子が「.txt」となっているデータのことです。

- パソコン上にテキストデータを作成し、保存する
- 2 パソコンに「EX-wordテキストローダー」がすでにインストールされている場合は、「「青空文庫」をお読みになるときは」の手順3(4ページ)以降と同様の操作を行うパソコンに「EX-wordテキストローダー」がインストールされていな

い場合は、「「青空文庫」をお読みになるときは」の手順2(3ページ)以

(手順6では、電子辞書に「テキストデータ」を転送します)

Memo

CASIO_®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 ☎03-5334-4111 (代表)